



## 2. Intervalo entre mensaje y mensaje:

- Mensaje 1: SW17
- Mensaje 2: SW18
- Mensaje 3: SW19
- Mensaje 4: SW20
- Mensaje 5: SW21
- Mensaje 6: SW22

Tiempo entre mensajes	Posición interruptores							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 segundo	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2 segundos	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4 segundos	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8 segundos	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
32 segundos	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
1 minuto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
4 minutos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
8 minutos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Ninguno	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

## Reproducción y grabación de mensajes

### 1. Borrar todos los mensajes

- a. Apagar y encender el amplificador para visualizar 0 en el display.
- b. Colocar el interruptor "PLAY/REC" en la posición "REC"
- c. Presionar el botón "DEL" para borrar todos los mensajes.

### 2. Grabar mensajes

- a. Colocar el interruptor "PLAY/REC" en la posición "REC"
- b. Presionar el botón correspondiente al mensaje a grabar
- c. Conectar la señal de entrada y seleccionar se es MIC o LINE
- d. Ajustar el nivel de grabación ("REC LEVEL") evitando que el led "CLIP" llegue a encenderse.
- e. Presionar "START/STOP" cuando se esté listo para grabar, el led "EXEC LED" se encenderá.
- f. Para finalizar la grabación, presionar "START/STOP" de nuevo

### 3. Reproducir mensajes

- a. Colocar el interruptor "PLAY/REC" en la posición "PLAY"

- b. Presionar el botón correspondiente al mensaje a reproducir
- c. Para iniciar la reproducción, presionar "START/STOP", el led "EXEC LED" se encenderá.
- d. Para finalizar la grabación, presionar "START/STOP" de nuevo

#### 4. Reproducir mensajes repetidamente

- a. Colocar el interruptor "PLAY/REC" en la posición "PLAY"
- b. Presionar el botón correspondiente al mensaje a reproducir
- c. Para iniciar la reproducción, presionar "REPEAT /STOP", el led "EXEC LED" se encenderá.
- d. Para finalizar la grabación, presionar "REPEAT/STOP" de nuevo

#### 5. Reproducir mensajes prioritarios

- a. Activar el contacto "E/M CON" situado en la parte posterior del amplificador.
- b. El mensaje "M6" será reproducido (Importante! Activar la función de repetición y seleccionar un intervalo no demasiado elevado, con los interruptores internos, para el mensaje "M6")



**EnerFonía**

Megafonía y sonorización

[www.enerfonia.es](http://www.enerfonia.es)