

# MANUAL DE INSTRUCCIONES SH-360N

## ENCENDIDO

El amplificador portátil SH-360N tiene una tensión de entrada, 230V AC (1).

Para encender el equipo, activar el interruptor (2), situado en la parte inferior del mismo, y se iluminará el piloto indicador (3).

## FUNCIONAMIENTO CON BATERIA

La batería le permitirá utilizar el equipo sin estar conectado a la red eléctrica. Antes de utilizar la batería deberá seguir el proceso de carga de la misma.

Para ello mantenga el equipo conectado a la red eléctrica y conmute el interruptor (2) hacia la posición "CHARGE", se encenderá el indicador luminoso (4); el tiempo de carga es de 15h aproximadamente.

Transcurrido este tiempo podrá desconectar la red eléctrica y conmutando el interruptor (2) hacia "ON" el equipo funcionará con normalidad, encendiéndose el indicador luminoso (5).

Para una mejor conservación de la batería es aconsejable iniciar el proceso de carga después de cada uso. Cuando la batería esté baja, se indicará con un indicador luminoso (6).

## MICROFONO INALAMBRICO

El SH-360N se suministra con un micrófono inalámbrico que dependiendo de la versión puede de ser de tipo solapa (mod. WM-120) o tipo mano (mod. WM-220).

Para hacer funcionar el sistema inalámbrico deberá asegurarse de que el micrófono tiene la pila bien colocada y su interruptor esta encendido. Para una correcta recepción del micrófono inalámbrico deberá desplegar la antena telescópica (7).

## ENTRADAS

El equipo dispone de tres entradas para un micrófono de cable convencional y se conecta en las tomas (8) y se pueden regular mediante el volumen (9).

También dispone de una entrada de auxiliar para la conexión de una fuente musical exterior, conector (10) y volumen (11).

## SALIDAS

El conector (12) es una salida de señal para grabación y el conector (13) sirve para conectar a un sistema exterior de amplificación. Asimismo, dispone de conector RCA, para salida a altavoz exterior.

## CONTROLES ADICIONALES

El equipo dispone de dos controles adicionales, tales como el control del tono (14) y control de volumen del casete (15).

## CASSETTE

El casete es "auto reverse" y se controla mediante el interruptor (16), lleva un contador digital y un reset (17)

En caso de querer un trípode, este debe de incorporarse por la parte de abajo del equipo, usando el SH-360 T, que es el accesorio apropiado.

Si se prefiriera un microcasco de cabeza, disponemos del MIC-C, que se intercambia con el micrófono de solapa.